

FRITZ!WLAN USB Client: Instalace a obsluha

S tímto FRITZ!WLAN USB Clientem můžete navázat spojení s různými WLAN zařízeními. Zasuňte FRITZ!WLAN USB Client do počítače a můžete se spojit například s:

- WLAN DSL Access Pointem pro přístup k DSL do vzdálenosti 200 metrů
- WLAN Access Pointem, který vás vzájemně bezdrátově propojuje s ostatními počítači

WLAN propojení můžete použít například pro přenos fotek, hudby nebo pro přístup k tiskárnám.

LED diody FRITZ WLAN USB Client

Světelné diody ukazují, že byl FRITZ!WLAN USB Client rozpoznán systémem, a existující WLAN spojení s WLAN přístupovým bodem.

Obsah dodávaného balení

- FRITZ!WLAN USB Client
- CD se softwarem, obslužným programem FRITZ!WLAN a kompletním manuálem

Návod k instalaci

Na vybraných produktech rodiny FRITZ!Box WLAN je vám k dispozici konektor pro připojení USB příslušenství. S AVM Stick&Surf technologií můžete přes tento konektor přenášet WLAN nastavení z vašeho FRITZ!Boxe na FRITZ!WLAN USB Clienta.

WLAN nastavení můžete provádět také manuálně ve FRITZ!WLAN USB Client programu.

Instalační příprava

Nainstalujte si aktuální Service Pack a Update přes Microsoft Update, abyste mohli využívat plnou verzi USB 2.0.

1. Přesvědčte se, zda WLAN zařízení, ke kterému chcete navázat spojení, se nachází v pohotovostním režimu.
2. Zapněte váš počítač.
3. Zastrčte FRITZ!WLAN USB Clienta do USB zdířky na PC.

Instalace do Windows XP/ 2000

- Poté, co jste zastrčili FRITZ!WLAN USB Clienta do USB konektoru vašeho počítače, Plug&Play systém Windows jej automaticky rozpozná.
- Vložte FRITZ!WLAN USB Client CD a postupujte dle rad na obrazovce.
- Dbejte přitom následujících pokynů:

K instalaci ve Windows XP/ 2000 musíte disponovat autorskými právy

1. Vyberte "Software automaticky instalovat (doporučeno)"
2. V dalším okně klikněte na tlačítko "Další".
3. Když jste vybidnuti instalovat Microsoftem neautorizovaný Software, vyberte "Pokračovat v instalaci".
4. Instalaci dokončíte pomocí "Dokončit". FRITZ!WLAN startuje, hledá automaticky WLAN zařízení ve vašem okolí a ukáže vám nalezená zařízení.
5. Vyberte WLAN zařízení, se kterým chcete navázat spojení a potvrďte Váš výběr pomocí "Apply" (převzít).
6. Nyní zadejte klíč přístupového bodu. Na AVM WLAN Access Pointu naleznete heslo na spodní straně přístroje.

Instalace je tímto ukončená a WLAN spojení navázáno.

Instalace ve Windows Me/98SE

- Poté, co jste zastrčili FRITZ!WLAN USB Klienta do USB konektoru vašeho počítače, Plug&Play systém Windows jej automaticky rozpozná.
- Vložte FRITZ!WLAN USB Client CD a postupujte dle rad na obrazovce.
- Dbejte přitom následujících pokynů:

Mějte během instalace připravené Vaše Windows 98 CD.

1. Průvofce hardwarem vyhledal nové zařízení. Potvrďte "Dále".
2. Když budete dotázáni "Co chcete udělat"), vyberte "Vyhledat nejvhodnější ovladač tohoto zařízení (doporučeno)". Potvrďte "Dále".
3. Když budete dotázáni na umístění ovladače, aktivujte jen volbu "Jednotka CD-ROM". Potvrďte "Dále".
4. Zobrazí se hláška "Počítač je třeba nyní restartovat". Klikněte na "OK".
5. Po restartu bude instalován a spuštěn řídicí program FRITZ!WLAN. Vyhledá automaticky WLAN zařízení ve vašem okolí, a zobrazí je.
6. Vyberte WLAN zařízení, s kterým chcete navázat spojení a potvrďte "Apply" (převzít).
7. Vložte heslo přístupového bodu. Na AVM WLAN Access Pointu najdete heslo na spodní straně přístroje.

Instalace je tímto ukončená a WLAN spojení navázáno.